更改设备类型(修改 SN)

在修改设备 SN 之前需要连接设备,可参考第一部分板卡连接。 在成功连接板卡后,点击如图1中的**生成**按钮。



图 1.修改 SN

若成功连接板卡,并点击生成按钮,会弹出如图 3-2 所示界面:

■ 自动获取SN号				-			\times
Mesh图传SN号							
SN编号: 选择设备类型、硬件版本、子卡类型后双机格式处							
设备类型:	KAI	の見る	E.004~ 10	東正			\sim
硬件版本:	VB						\sim
子卡类型:	标准版飞机						\sim
序列号:	8772575			格式:	双击 xx印	加比如 Fxx月001	999
SN号:	ZT01B02S8	772575					
功能 1				2			
生成	1	空		确定		取消	

图 2.自动生成 SN 号

●根据图2界面提示,依次填写设备类型、硬件版本(一般为VB, 若不确定可以咨询研发人员)、子卡类型、序列号(左键双击右侧格 式: xx 年处文本即可填写)。

● 在完成第一步操作后,点击**生成**按钮,即可自动生成 SN 号。

● 生成 SN 号后,点击确定按钮,图 2 界面消失,提示要生成的 SN 号,点击确定后返回到图 1 页面。

● 图 1 的设备类型 SN 处出现新的文本后,点击写入按钮。

● 提示 SN 修改成功后,选择更改后的设备升级包,对程序升级。 (提示:无需断开连接,不需要选择更改后的设备类型)

● 重启设备。